

TSC TDP-247 プリンタドライバ インストールガイド

改訂記録	
改訂番号	改訂日
Rev. 1.0	Sep 2016（初版）

- | |
|---|
| <ol style="list-style-type: none">1. 本書の内容に関しては、将来予告無しに変更することがあります。2. 本取扱説明書の全部又は一部を無断で複製することはできません。3. 本書内に記載されている製品名等の固有名詞は各社の商標又は登録商標です。4. 本書内において、万一誤り、記載漏れなどお気づきのことがありましたらご連絡ください。5. 運用した結果の影響について、4. 項にかかわらず責任を一切負いかねます。 |
|---|

目 次

1.	はじめに -----	5
2.	プリンタドライバのインストール -----	5
3.	プリンタドライバの削除 -----	9

Blank page

1. はじめに

本書記載内容は、Windows10 でのプリンタドライバのインストール・削除方法となります。


※Windows OSにより表示画面内容は異なりますが、基本的には同様となります。

2. プリンタドライバのインストール

1. パソコンに TDP-247（以下、プリンタ）を USB 接続します。
（※）プリンタの電源はオフにしておいてください。
2. 付属 CD の Driver フォルダ内の「TSC_7.4.1.exe（※）」を“管理者権限”で実行します。
（※）付属 CD のバージョンによって名称が異なる場合があります。
3. 「I accept...」を選択し、【次へ】をクリックします。




4. デフォルト設定のまま、【次へ】をクリックします。




5. 「Read Installation...」のチェックを外し、【完了】をクリックします。




6. 「プリンタドライバのインストール」を選択し、【次へ】をクリックします。




7. 下記画面表示後、パソコンにプリンタが USB 接続されているのを確認し、プリンタの電源をオンにします。



8. 「プラグアンドプレイでドライバをインストール」を選択し、【次へ】をクリックします。




9. デフォルト設定のまま、【次へ】をクリックします。



10. 【完了】をクリックします。



11. インストールが開始されます。



12. インストール完了後、【閉じる】をクリックし、終了します。



3. プリンタドライバの削除


1. 付属 CD の Driver フォルダ内の「TSC_7.4.1.exe (※)」を“管理者権限”で実行します。

(※) 付属 CD のバージョンによっては名称が異なる場合があります。

2. 「I accept...」を選択し、【次へ】をクリックします。




3. デフォルト設定のまま、【次へ】をクリックします。




4. 「Read Installation...」のチェックを外し、【完了】をクリックします。




5. 「プリンタドライバの削除」を選択し、【次へ】をクリックします。




6. 処理を選択し、【次へ】をクリックします。
(※ここでは「プリンタドライバ削除詳細設定オプションを使用」を選択していますが、選択処理により以下の画面内容は異なります。)




7. 削除するプリンタを選択し、【次へ】をクリックします。



8. 削除するドライバを選択し、【次へ】をクリックします。




9. 削除するポートを選択し、【次へ】をクリックします。



10. 削除するコンポーネントを選択し、【次へ】をクリックします。



11. 削除するファイルを選択し、【次へ】をクリックします。



12. 【完了】をクリックし、プラタドライバの削除を完了します。

